

Resolución de problemas

Problema	Causa posible y solución
El instrumento no se enciende.	El instrumento no se ha enchufado correctamente. Inserte bien el enchufe hembra en la toma del instrumento y el enchufe macho en una salida de corriente alterna adecuada (página 10).
El instrumento se apaga automáticamente aunque no se realice ninguna operación.	Esto es normal. Sucede debido a la función de apagado automático (página 10).
Los altavoces o los auriculares emiten ruido.	El ruido puede deberse a interferencias causadas por el uso de un teléfono móvil en las proximidades del instrumento. Desconecte el teléfono móvil o utilícelo lejos del instrumento.
Pueden oírse ruidos procedentes de los altavoces integrados del piano digital y/o los auriculares cuando se utiliza con una aplicación de iPhone, iPad o iPod touch.	Para eliminar el riesgo de que se produzcan ruidos procedentes de otra comunicación cuando el instrumento se utiliza con un iPhone, iPad o iPod touch, se recomienda activar el modo avión del dispositivo.
El volumen general es bajo o no se oye ningún sonido.	El ajuste del volumen maestro es demasiado bajo; ajústelo a un nivel apropiado mediante el control deslizante [MASTER VOLUME] (página 11). Asegúrese de que no hay un par de auriculares o un adaptador de conversión conectados en la toma de los auriculares (página 11).
El pedal no tiene ningún efecto.	Puede que el cable o el enchufe del pedal no estén conectados correctamente. Asegúrese de que la clavija del pedal está bien insertada en la toma [SUSTAIN] (página 11).
El pedal (para sostenido) parece producir el efecto contrario. Por ejemplo, al pisar el interruptor de pedal se corta el sonido y al soltarlo, se sostiene.	Se ha invertido la polaridad del interruptor de pedal porque se presionó el interruptor durante el encendido. Apague el instrumento y vuelva a encenderlo para restablecer su funcionamiento. Asegúrese de no presionar el interruptor de pedal mientras conecte la alimentación.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)

- 1.326 x 295 x 154 mm

Peso

- 11,5 kg

Teclados

- 88 teclas (A-1 – C7)
- Teclado estándar con acción de martillo regulado (GHS) con acabado mate para las teclas negras
- Sensibilidad de la pulsación (dura, media, blanda, fija)

Generación de tonos / Voz

- Muestreo estéreo AWM
- 10 voces predefinidas
- Polifonía: 64

Efectos/Funciones

- 4 tipos de reverberación
- Dual
- Dúo

Reproducción de canciones

- 10 canciones de demostración de las voces + 10 melodías para piano predefinidas

Controles generales

- Metrónomo
- Tempo: 32 – 280
- Transposición: -6 – 0 – +6
- Afinación precisa: 414,8 Hz – 440,0 Hz – 466,8 Hz

Conectividad

- DC IN (12V), PHONES, SUSTAIN, USB TO HOST

Amplificadores

- 6 W + 6 W

Altavoces

- 2 de 12 cm

Alimentación

- Adaptador de CA PA-150 o equivalente recomendado por Yamaha
- Consumo eléctrico: 6 W (cuando se utiliza el adaptador PA-150)
- Función de apagado automático

Accesorios incluidos

- Manual de instrucciones, atril, adaptador de CA PA-150 o equivalente recomendado por Yamaha*, Registro del producto para miembros en línea**, interruptor de pedal
- * En función de la zona, puede que no se incluya. Consulte con el distribuidor de Yamaha.
- ** Necesitará el identificador de producto que figura en la hoja para cumplimentar el formulario de registro de usuario.

Accesorios vendidos aparte

- Soporte de teclado L-85, pedal FC3A, interruptor de pedal FC4A/FC5, auriculares (HPE-30/HPE-150), interfaz USB-MIDI para iPhone/iPod touch/iPad (i-UX1), adaptador de CA (usuarios de EE.UU. o Europa: PA-150 o equivalente recomendado por Yamaha, otros: PA-5D, PA-150 o equivalente)

- * El contenido de este manual es aplicable a las últimas especificaciones en la fecha de impresión. Dado que Yamaha realiza mejoras continuas en el producto, es posible que este manual no sea aplicable a las especificaciones de su producto en particular. Para obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual. Puesto que las especificaciones, los equipos o los accesorios que se vendan aparte podrían no ser iguales en todos los sitios, consulte al distribuidor de Yamaha.