

DENON®

AVR-X1500H

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero....

**Please do not return this unit to the store.
If you need help...**

Check our AVR setup tips online
Usa.denon.com/SetupTips
Ca.Denon.com/SetupTips

Call for Assistance
1-855-MY.DENON (USA) 1-855-693-3666
1-800-668-0652 (Canada)

Monday – Friday 10:00AM to 10:00PM E.S.T
Saturday 12:00PM to 8:00PM E.S.T






Bienvenido

Gracias por elegir un receptor AV Denon.



En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su receptor AV.

Antes de empezar

Elementos requeridos para la instalación

 TV	 Cables del altavoz	 Altavoces
 Cable HDMI	 Cable para subwoofer	














Opcional

 Cable LAN	o	 Enrutador Wi-Fi
--	---	--



- Al conectar esta unidad a un dispositivo compatible con las funciones Deep Color, 4K y ARC, utilice un “High Speed HDMI cable with Ethernet” que lleve el logo de HDMI.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Contenido de la caja

Guía de inicio rápido 	Antena interior de FM 
Instrucciones de seguridad 	Antena AM de cuadro 
Nota sobre radio 	Micrófono de calibración de sonido 
Garantía (solo para el modelo de Norteamérica) 	Soporte del micrófono de calibración de sonido 
Etiquetas de cables 	Mando a distancia (RC-1227) 
Receptor 	Pilas R03/AAA 
Cable de alimentación 	



- El soporte del micrófono de calibración de sonido suministrado resulta muy útil durante la calibración del altavoz. Usar su propio trípode o el soporte del micrófono de calibración de sonido suministrado le permite configurar los ajustes automáticamente al entorno de escucha óptimo, proporcionando un rendimiento excepcionalmente alto.

Configuración

El proceso de configuración consta de cuatro pasos.

1 Instalación de las pilas en el mando a distancia


2 Conexión del receptor

3 Seguimiento del asistente de configuración en pantalla

4 Descarga de las aplicaciones para móviles


1

Instalación de las pilas en el mando a distancia



2 Conexión del receptor


- 1) Coloque el receptor cerca de su televisor y conecte el cable de alimentación



2) Conecte el receptor a la red doméstica


LAN con cable

Conecte un cable Ethernet (no incluido) entre su receptor y su enrutador de red.




LAN inalámbrica

Gire las dos antenas situadas en la parte trasera del receptor hacia arriba para obtener el máximo rendimiento.





3) Conecte el receptor al TV con un cable HDMI



ARC (Audio Return Channel) :


Si su TV es compatible con ARC, este puede enviar audio al receptor AV cuando utilice las fuentes de video incorporadas de su TV (sintonizador de TV, servicios de transmisión en tiempo real Smart TV, etc...). ARC requiere que se habilite HDMI CEC en su TV. Consulte el Manual del usuario de su TV para recibir instrucciones sobre como configurar HDMI CEC. Tenga en cuenta que algunos fabricantes de TV utilizan otros nombres para la función HDMI CEC.

4) Encienda el TV



Mando a distancia del TV


5) Seleccione la entrada HDMI adecuada del TV



Mando a distancia del TV

6) Encienda el receptor

- Pulse  para encender el receptor.



7) Verifique la conexión



- Asegúrese de que puede ver esta pantalla en el TV.



Si no se visualiza esta pantalla, vuelva atrás y repita de nuevo los pasos en la secuencia recomendada.

3 Seguimiento del asistente de configuración en pantalla

El Asistente para la configuración le guiará por el proceso de conexión y configuración de los altavoces y demás componentes de su receptor Denon. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.



4 Descarga de las aplicaciones para móviles

Descargue las aplicaciones “HEOS” y “Denon 2016 AVR Remote” para disfrutar de una plena experiencia de entretenimiento en casa. La aplicación HEOS es necesaria para acceder a música en línea a través de su AVR.

HEOS



La aplicación HEOS le permite explorar, navegar y reproducir música de muchos servicios de streaming o de su propia biblioteca de música.



Denon 2016 AVR Remote




Controle su nuevo AVR con la última aplicación Denon 2016 AVR Remote. El control de volumen, la selección del modo de sonido y la configuración avanzada están siempre a un solo toque de distancia.



Manual del usuario

- Para obtener más información, visite www.denon.com
- Consulte el manual de la web para obtener información sobre otras funciones y detalles del procedimiento de funcionamiento.

manuals.denon.com/AVRX1500H/NA/ES/



Manual en línea

A screenshot of the Denon website's user manual page. The page has a dark blue header with the 'DENON' logo on the left and navigation icons (language set to 'Español', home, search, and 'Contenido') on the right. A left sidebar contains a menu with items: 'Visión de conjunto', 'Conexiones', 'Reproducción', 'Ajustes', 'Consejos', and 'Apéndice', each with a downward arrow. Below the menu is a 'Descargar PDF' button. The main content area features the title 'Manual WEB' in large bold letters, followed by 'RECEPTOR AV EN RED INTEGRADO' and 'AVR-X1500H'. Below the text is a high-resolution image of the black Denon AVR-X1500H receiver. At the bottom of the page, there is a small copyright notice: 'RECEPTOR AV EN RED INTEGRADO Copyright © 2018 DSM Holdings Inc. All Rights Reserved.'

DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11584 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.